

Αναλυτικός οδηγός χρήσης για τα Προϊόντα
AlphaGreen Energy Systems



Οδηγός Χρήσης

Κατάλογος περιεχομένων

Οδηγός χρήσης.....	3
Τρόπος χρήσης.....	3
Αλλαγή μπαταρίας.....	3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	4



Οδηγός χρήσης

Πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης και Θερμοστάτης / Χρονοδιακόπτης

Τρόπος χρήσης

Στερεώστε το πάνελ στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες με σόπα κατάλληλες για τον τύπο του τοίχου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Προβλέψτε για πρίζα 230V ή χρησιμοποιήστε προέκταση καλωδίου κατάλληλης διατομής (ανάλογα με την απόσταση).



Συνδέστε το πάνελ με το θερμοστάτη (τον οποίο έχετε ήδη συνδέσει σε μια υποδοχή σούκο 230V).



Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη, πατήστε πρώτα το πλήκτρο [set] και μετά το πλήκτρο [mode] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του η λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε (θερμοστάτης θερμοκρασίας χώρου ή χρονοδιακόπτης λειτουργίας).

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα με τα [βελάκια] για να αλλάξετε το όριο της θερμοκρασίας ή την ώρα κατά την οποία θέλετε να λειτουργεί το πάνελ.

Με το πλήκτρο [manual] μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το πάνελ χειροκίνητα όποτε θέλετε.

Αλλαγή μπαταρίας

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα χρειαστεί αντικατάσταση μετά από εκατοντάδες χρήσεις. Η δωρεάν δοκιμαστική μπαταρία που μπορεί να παρέχεται χωρίς κόστος με την αρχική αγορά, μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση αρκετά νωρίτερα. Για την αλλαγή παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα ηλεκτρονικών ή μπαταριών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 620 Watt

Τάση: 230V / 50Hz

Θερμοκρασία επιφάνειας: ~ 85-95°C

Κατηγορίας: IP44

Διαστάσεις: 1080 mm x 530 mm x 27 mm

Με Προστασία Υπερθέρμανσης

Βάρος: ca. 9 kg

Βασικό Χρώμα: Λευκό

Μήκος Καλωδίου: 2,8 m

Με εξαρτήματα στερέωσης σε τοίχο

